


1. Висота й обертання
2. Бічний рух
3. Назад/Меню
4. Увімкніть уникнення перешкод
5. Увімкнути світло
6. Повернутися додому (RTH)
7. Увімкнути/Вимкнути
8. Запуск/Приземлення



9. Пауза
10. Затвор/запис
11. Підвищення
12. Приблизити
13. Нахил карданного підвісу
14. Переключити Перегляд карти
15. Переключити тип камери (кольоровий/тепловий)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ця довідкова картка Skydio X2 призначена лише для досвідчених пілотів.

Контрольний список перед польотом

1. Політ відповідає всім місцевим, державним та федеральним правилам
2. Огляньте X2 на наявність ознак пошкодження
3. Очистіть всі камери
4. Зберіть і ввімкніть свій Skydio X2 і Skydio Enterprise Controller
5. Запустіть програму Skydio Enterprise і переконайтеся, що обидва пристрої з'єднані в пару
6. Перевірте всі налаштування дрона та контролера
7. Знімайте і будьте в безпеці!

Функції Skydio X2 для надзвичайних ситуацій

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди літайте із зарядженим акумулятором та хорошим з'єднанням. Ці аварійні функції не гарантують безпечної роботи Skydio X2.

Попередження про низький заряд акумулятора та поведінка

1. Попередження на екрані про повернення (на основі відстані)
2. Попередження про приземлення на екрані (залишилося 2 хвилини польоту)
3. Автоматична посадка (не можна скасувати, можна підштовхнути)

Поведінка втрати зв'язку

- Набір домашньої точки: X2 повернеться до домашньої точки
- Немає набору початкової точки: X2 повернеться до точки запуску

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ця довідкова картка Skydio X2 призначена лише для досвідчених пілотів.